


BFU 110 ELV



BFU 110 ELV

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
01	551669	Dichtung für Flansch, 10 mm		05
02	551670	Brennerrohr		14
03	551671	Dichtung für Brennerrohr		06
04	551672	Flansch		11
05	551673	Dichtring für Brennerrohr		02
06	551674	Grundplatte		16
07	550858	Stauscheibe A (4 Schlitz)		14
08	551675	Halter für Anschlußkabel		01
09	551676	Distanzring 2,5mm		01
10	505752	Ölbrennerdüse D=0,50 - 60° S (Danfoss)		04
11	551677	Membranventil für LE-Ölvorwärmer		15
12	551678	Ölvorwärmer FPHB LE		20
13	551679	Tülle für Zündkabel		05
14	551680	Halter für Stellungsanzeige		01
15	551681	Stellungsanzeige A		06
16	551682	Düsenstockrohr		09
17	551683	Stellschraube		06
18	550721	Kappe für Stellschraube		02
19	550830	Halter für Fotowiderstand		03
20	551684	Düsenstockdeckel		10
21	551685	Anschlußkabel für Ölvorwärmer		03
22	551686	Kabelsatz für Ölvorwärmer		10
23	551777	Zündkabel L=380mm (beidseitig D=4mm)		06
24	550862	Zündeletrodenblock		06
25	551687	Klemmplatte für Zündeletrodenblock		01
26	551688	Befestigungswinkel		11
27	550805	Euro-Stecker 7-polig, Buchsenteil		09
28	551689	Kabelsatz für Fotowiderstand		06
29	551690	Kabelsatz für Eurostecker		04
30	551691	Deckel für Eurostecker		01
31	551692	Kabelschelle für Kabelsatz Eurostecker		01
32	550837	Zündeinheit EBI		18
33	551693	Anschlußkabel für Zündeinheit		03
34	550782	Stecksockel für Ölfeuerungsautomat		09
35	551694	Ölfeuerungsautomat LMO 14		20
36	551695	Motor einschl. Kupplung		27
37	551696	Kupplung für FHP-Motor		03
38	551697	Anschlußkabel für Magnetspule		03
39	550796	Filtereinsatz für Ölpumpe BFP 21 L3		10
40	550807	Magnetspule für Ölpumpe BFP 21 und BFP 52, Stufe 1		13
41	551698	Ölpumpe BFP 21 L3 LE		21
42	551699	Öldruckleitung		11
43	551700	Ölschlauch (L=1100mm)		10
44	551701	Anschlußnippel für Ölschlauch		01
45	550802	Dichtring für Ölschlauchnippel		01
46	551702	Kondensator		08
47	550722	Schutzhülse für Druckmeßnippel		01
48	551703	Fotowiderstand (LDS) blau		10
49	550803	Druckmessnippel		03
50	550713	Anschlußkabel für Motor		04
51	551704	Schild für Abdeckhaube		02
52	551705	Abdeckhaube		14
53	551706	Luft-Klappe		02
54	551707	Brennergehäuse		13
55	551708	Gebäuserad		11

BFU 110 ELV

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
56	551709	Luft-Schaufel		04
57	551710	Luft-Boden		08
58	551711	Justierschraube		01
59	550719	Lagergehäuse		04
60	551712	Klemmstück für Lagergehäuse (rot)		02
61	551713	Luft-Ansaugteller		07
62	551714	Schutzgitter		04
63	551715	Klemmstück für Lagergehäuse (schwarz)		02
64	551716	Luft-Stellerhalter		04
65	551717	Gehäusedeckel		12
66	551718	Luft-Steller		08