








Econpact SOLAR ST 18

Verkleidung




Econpact SOLAR ST 18

Schaltpult




Econcompact SOLAR ST 18

Hydraulik



Ecompact Solar ST 18

Brennkammer



Ecompact SOLAR ST 18

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
A01	552769	untere hintere Verkleidung		17
A02	552770	untere rechte Seitenverkleidung		16
A03	552771	untere linke Seitenverkleidung		16
A04	552772	obere vordere rechte Seitenverkleidung		14
A05	552773	obere vordere linke Seitenverkleidung		15
A06	552774	obere hintere rechte Seitenverkleidung		13
A07	552775	obere hintere linke Seitenverkleidung		13
A08	552894	Obere Frontabdeckung		
A09	552777	untere Frontverkleidung		16
A10	552778	obere vordere Abdeckung		14
A11	552779	obere hintere Abdeckung		15
B01	552780	Reglergehäuse (Hauptplatine)		15
B02	552878	Platine DBM05		23
B03	552599	Displayabdeckung inkl. Druckknöpfe		10
B04	552601	Platine Display DSP05		16
B05	552874	Flachkabel Display		03
C01	552782	Dichtungskit		10
C02	552783	Ladespeicher 180 ltr.		35
C03	551873	KFE-Hahn mit Dichtung		06
C04	552784	3-Wege-Thermostat		20
C05	551089	Heizkreispumpe		26
C06	552785	3-Wege-Ventil		17
C07	552786	Antrieb für 3-Wege-Ventil (Stellmotor)		22
C08	552787	Rückschlagklappe 1"		07
C09	552519	NTC-Fühler		06
C10	552788	Sicherheitsthermostat 60°C		06
C11	551824	Manometer		09
C12	552789	Solarkreispumpe		22
C13	552790	Volumenstromanzeige / - regulierung		16
C14	552791	Solar-Sicherheitsventil 6bar		10
C15	552792	Manometer 0-8 bar (Solarkreis)		07
C16	551862	Entlüftungshahn		04
C17	552794	Ausdehnungsgefäß Solar 18 ltr.		21
C18	552795	Kit BW-Wärmetauscher 18kW		33
C19	552520	NTC-Doppelfühler		07
C20	552613	Umschaltventil komplett		18
C21	552547	Rückschlagventil Bypass		13
C22	552571	Anschluss Wärmetauscher/Ladepumpe		07
C23	552617	Plattenwärmetauscher Brauchwasser		16
C24	552895	Pumpe Direktkreis (A-Klasse)		29
C25	552548	Automatischer Entlüfter		12
C26	552522	Drucksensor		12
C27	552616	Sicherheitsventil 3 bar		14
C28	552796	Ausdehnungsgefäß 8 ltr.		17
C29	552551	Filtereinsatz Vorlauf		06
C30	552797	Kit Speicherladepumpe		22
C31	551877	Rückschlagventil mit Dichtung		07
C32	552798	Kit Fühler (Speicherfühler)		06
C33	552799	Solarregler DBM29		25
C34	552800	Zonen- und Mischkreisregler FZ4		29
C35	552801	Kit Fühler PT1000		11
C36	552627	Antrieb für Umschaltventil		16
C37	552896	Rückschlagklappe		
D01	552666	Dichtungskit Unterdruckkammer		06
D02	552802	Kit Kondensatwanne 18kW		13
D03	552557	Dichtung (Kondensatwanne/Wärmetauscher)		06
D04	552667	Isolierplatte zw. Wärmetauscher und PP-Abgasführung		04

Ecompact SOLAR ST 18

Pos.	Art.Nr.	Benennung	Bemerkung	PG
D05	552868	Kit Wärmetauschersonde (Abgasfühler)		06
D06	552527	Gebläse		24
D07	552897	Gas-/Luft Venturieinheit		
D08	552526	Brennerdeckeldichtung		06
D09	552555	Kit Keramikbrenner inkl. Dichtung		17
D10	552887	Brennkammerisolierung innen komplett		10
D13	552524	Zünd-/Ionisationselektrode		07
D14	552525	Gasarmatur		16
D15	552704	Siphon		10